



RAFFINESSE

 **Teller flach rund coup**
Plate flat round coupe
Assiette plate ronde coupe
Plato llano redondo coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	 Ltr. (fl.oz)	 mm (inch)	 mm	 Gramm	 Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller flach rund coup 16cm	0006 20 1216 52 000000		158 (6.22)	22	220	5,26	6,84	8,42	9,99	11,57
Teller flach rund coup 21cm	0006 20 1221 52 000000		209 (8.23)	21	380	9,66	12,56	15,46	18,35	21,25
Teller flach rund coup 26cm	0006 20 1226 52 000000		258 (10.16)	23	675	14,45	18,79	23,12	27,46	31,79
Teller flach rund coup 29cm	0006 20 1229 52 000000		290 (11.42)	25	815	18,39	23,91	29,42	34,94	40,46
Teller flach rund coup 32cm	0006 20 1232 52 000000		313 (12.32)	27	1050	22,33	29,03	35,73	42,43	49,13

 **Teller tief rund coup**
Plate deep round coupe
Assiette creuse ronde coupe
Plato hondo redondo coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	 Ltr. (fl.oz)	 mm (inch)	 mm	 Gramm	 Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller tief rund coup 16cm*	0006 20 1316 52 000000	0.37 (12.51)	164 (6.46)	45	295	5,52	7,18	8,83	10,49	12,14
Teller tief rund coup 24cm	0006 20 1324 52 000000	0.64 (21.64)	239 (9.41)	41	605	13,13	17,07	21,01	24,95	28,89
Teller tief rund coup 28cm	0006 20 1328 52 000000	0.88 (29.76)	278 (10.94)	46	860	17,73	23,05	28,37	33,69	39,01

 **Obertasse 0.09l**
Cup
Tasse
Taza

 **Untertasse rund 13cm**
Saucer round
Soucoupe ronde
Platillo redondo

	# Art.-Nr. (Art.No.)	 Ltr. (fl.oz)	 mm (inch)	 mm	 Gramm	 Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Obertasse 0.09l	0006 20 5259 52 000000	0.09 (3.04)	64 (2.52)	70	155	6,47	8,41	10,35	12,29	14,23
Untertasse rund 13cm	0006 20 6909 52 000000		134 (5.28)	19	148	4,47	5,81	7,15	8,49	9,83

 **Obertasse 0.18l**
Cup
Tasse
Taza

 **Obertasse 0.22l**
Cup
Tasse
Taza

 **Obertasse 0.28l**
Cup
Tasse
Taza

 **Obertasse stapelbar 0.18l**
Cup stackable
Tasse empilable
Taza apilable

 **Obertasse stapelbar 0.22l**
Cup stackable
Tasse empilable
Taza apilable

 **Suppenobertasse 0.28l**
Creamsoup cup
Tasse à soupe
Taza para sopa

 **Kombi-Untertasse rund 16cm**
Combi saucer round
Soucoupe combi ronde
Platillo combinable redondo

	# Art.-Nr. (Art.No.)	 Ltr. (fl.oz)	 mm (inch)	 mm	 Gramm	 Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Obertasse 0.18l	0006 20 5268 52 000000	0.18 (6.09)	76 (2.99)	80	185	7,89	10,26	12,62	14,99	17,36
Obertasse 0.22l	0006 20 5272 52 000000	0.22 (7.44)	76 (2.99)	93	210	8,52	11,08	13,63	16,19	18,74
Obertasse 0.28l	0006 20 5178 52 000000	0.28 (9.47)	108 (4.25)	61	205	9,46	12,30	15,14	17,97	20,81
Obertasse stapelbar 0.18l	0006 20 5219 52 000000	0.18 (6.09)	75 (2.95)	69	170	7,89	10,26	12,62	14,99	17,36
Obertasse stapelbar 0.22l	0006 20 5222 52 000000	0.22 (7.44)	75 (2.95)	87	240	8,52	11,08	13,63	16,19	18,74
Suppenobertasse 0.28l	0006 20 2728 52 000000	0.29 (9.81)	108 (4.25)	61	215	10,25	13,33	16,40	19,48	22,55
Kombi-Untertasse rund 16cm	0006 20 6918 52 000000		162 (6.38)	22	240	5,26	6,84	8,42	9,99	11,57

*
Auslaufartikel zum 31.12.2026
Discontinued article as of 31/12/2026

RAFFINESSE

 **Obertasse 0.40l**
Cup
Tasse
Taza

 **Becher 0.31l**
Mug
Gobelet
Vaso

 **Bowl rund 8cm/0.30l**
Bowl round
Bol rond
Tazón redondo

 **Untertasse rund 19cm**
Saucer round
Soucoupe ronde
Platillo redondo

	# Art.-Nr. (Art.No.)	 Ltr. (fl.oz)	 mm (inch)	 mm	 Gramm	 Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Obertasse 0.40l	0006 20 5290 52 000000	0.40 (13.53)	122 (4.8)	68	320	11,36	14,77	18,18	21,58	24,99
Becher 0.31l	0006 20 5630 52 000000	0.31 (10.48)	83 (3.27)	109	310	9,78	12,71	15,65	18,58	21,52
Bowl rund 8cm/0.30l	0006 20 5430 52 000000	0.30 (10.14)	83 (3.27)	109	300	8,99	11,69	14,38	17,08	19,78
Untertasse rund 19cm	0006 20 6940 52 000000		190 (7.48)	26	365	6,84	8,89	10,94	13,00	15,05

 **Bowl rund 11cm/0.28l**
Bowl round
Bol rond
Tazón redondo

 **Bowl rund 12cm/0.40l**
Bowl round
Bol rond
Tazón redondo

	# Art.-Nr. (Art.No.)	 Ltr. (fl.oz)	 mm (inch)	 mm	 Gramm	 Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Bowl rund 11cm/0.28l	0006 20 6578 52 000000	0.28 (9.47)	108 (4.25)	61	195	8,68	11,28	13,89	16,49	19,10
Bowl rund 12cm/0.40l	0006 20 6690 52 000000	0.40 (13.53)	122 (4.8)	68	300	10,57	13,74	16,91	20,08	23,25

 **Kaffeekanne Komplett 0.30l**
Coffee pot
Cafetière
Cafetera

 **Kaffeekanne Unterteil 0.30l**
Coffee pot
Cafetière
Cafetera

 **Kaffeekanne Deckel**
Coffee pot
Cafetière
Cafetera

	# Art.-Nr. (Art.No.)	 Ltr. (fl.oz)	 mm (inch)	 mm	 Gramm	 Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Kaffeekanne Komplett 0.30l*	0006 20 4130 53 000000	0.30 (10.14)	143 (5.63)	152	335	23,64	30,73	37,82	44,92	52,01
Kaffeekanne Unterteil 0.30l*	0006 20 4131 52 000000	0.30 (10.14)	143 (5.63)	111	255	17,51	22,76	28,02	33,27	38,52
Kaffeekanne Deckel*	0006 20 4132 52 000000		68 (2.68)	57	80	6,13	7,97	9,81	11,65	13,49

 **Teekanne Komplett 0.50l**
Teapot
Théière
Tetera

 **Teekanne Unterteil 0.50l**
Teapot
Théière
Tetera

 **Teekanne Deckel**
Teapot
Théière
Tetera

	# Art.-Nr. (Art.No.)	 Ltr. (fl.oz)	 mm (inch)	 mm	 Gramm	 Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teekanne Komplett 0.50l*	0006 20 4350 53 000000	0.50 (16.91)	199 (7.83)	115	500	33,10	43,03	52,96	62,89	72,82
Teekanne Unterteil 0.50l*	0006 20 4351 52 000000	0.50 (16.91)	199 (7.83)	90	420	24,52	31,88	39,23	46,59	53,94
Teekanne Deckel*	0006 20 4352 52 000000		77 (3.03)	40	80	8,58	11,15	13,73	16,30	18,88

*
Auslaufartikel zum 31.12.2026
Discontinued article as of 31/12/2026

	Gießer 0.15l Creamer Crémier Jarra																			
	# Art.-Nr. (Art.No.)					Ltr. (fl.oz)					mm (inch)									
Gießer 0.15l*	0006 20 4715 52 000000					0.15 (5.07)					106 (4.17)									
						91					150									

Les tiges des présentoirs ne doivent pas être nettoyées au lave-vaisselle et ne doivent pas être soumises à la pression d'un jet d'eau. Démontez les présentoirs pour les laver. Nettoyez les
Las varillas de las estanterías no son aptas para el lavavajillas ni deben ponerse debajo de un chorro de agua corriente. Por lo tanto, las estanterías deben desmontarse para limpiarlas.

*

Auslaufartikel zum 31.12.2026

Discontinued article as of 31/12/2026

Teller flach rund coup, Plate flat round coupe	Teller tief rund coup, Plate deep round coupe	Untertasse rund, Saucer round
16 cm 6 20 1216 5	16 cm 6 20 1316 5	13 cm 6 20 6909 5
 77 mm 158 mm	 35 mm 164 mm	 37 mm 134 mm
21 cm 6 20 1221 5	24 cm 6 20 1324 5	19 cm 6 20 6940 5
 125 mm 209 mm	 100 mm 239 mm	 57 mm 190 mm
26 cm 6 20 1226 5	28 cm 6 20 1328 5	Kombi-Untertasse rund, Combi saucer round
 145 mm 258 mm	 108 mm 278 mm	16 cm 6 20 6918 5
29 cm 6 20 1229 5		 44 mm 162 mm
32 cm 6 20 1232 5		
 180 mm 313 mm		