



OPTIONS

Teller flach rund coup
Plate flat round coupe
Assiette plate ronde coupe
Plato llano redondo coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller flach rund coup 15cm	0006 71 1215 12 000000		150 (5.91)	17	184	4,54	5,90	7,26	8,63	9,99
Teller flach rund coup 17cm	0006 71 1217 12 000000		170 (6.69)	18	235	6,78	8,81	10,85	12,88	14,92
Teller flach rund coup 20cm	0006 71 1220 12 000000		202 (7.95)	17	340	7,98	10,37	12,77	15,16	17,56
Teller flach rund coup 23cm	0006 71 1223 12 000000		229 (9.02)	19	465	10,75	13,98	17,20	20,43	23,65
Teller flach rund coup 26cm	0006 71 1226 12 000000		261 (10.28)	20	685	13,13	17,07	21,01	24,95	28,89
Teller flach rund coup 28cm	0006 71 1228 12 000000		281 (11.06)	23	835	15,52	20,18	24,83	29,49	34,14
Teller flach rund coup 30cm	0006 71 1230 12 000000		301 (11.85)	24	950	17,91	23,28	28,66	34,03	39,40
Teller flach rund coup 32cm	0006 71 1232 12 000000		318 (12.52)	24	1070	20,30	26,39	32,48	38,57	44,66

Teller flach viereckig Fahne
Plate flat square with rim
Assiette plate carrée à bord
Plato llano cuadrangular con ala

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller flach viereckig Fahne 27cm	0006 71 7227 12 000000		247 x 247 (9.72 x 9.72)	26	670	13,13	17,07	21,01	24,95	28,89

Teller flach viereckig coup
Plate flat square coupe
Assiette plate carrée coupe
Plato llano cuadrangular coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller flach viereckig coup 15cm	0006 71 1915 12 000000		136 x 136 (5.35 x 5.35)	16	155	4,73	6,15	7,57	8,99	10,41
Teller flach viereckig coup 21cm	0006 71 1920 12 000000		193 x 193 (7.6 x 7.6)	22	401	8,78	11,41	14,05	16,68	19,32
Teller flach viereckig coup 27cm	0006 71 1927 12 000000		245 x 245 (9.65 x 9.65)	26	660	13,13	17,07	21,01	24,95	28,89
Teller flach viereckig coup 32cm	0006 71 1932 12 000000		286 x 286 (11.26 x 11.26)	23	860	18,39	23,91	29,42	34,94	40,46

Teller halbtief rund coup
Plate half-deep round coupe
Assiette mi-creuse ronde coup
Plato semihondo redondo coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller halbtief rund coup 24cm	0006 71 1424 12 000000	0.65 (21.98)	240 (9.45)	32	560	11,94	15,52	19,10	22,69	26,27
Teller halbtief rund coup 28cm	0006 71 1428 12 000000	0.87 (29.42)	282 (11.1)	34	820	16,12	20,96	25,79	30,63	35,46
Teller halbtief rund coup 31cm	0006 71 1431 12 000000	1.20 (40.58)	307 (12.09)	39	1060	19,70	25,61	31,52	37,43	43,34

Teller tief rund coup
Plate deep round coupe
Assiette creuse ronde coupe
Plato hondo redondo coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller tief rund coup 18cm	0006 71 1318 12 000000	0.52 (17.58)	180 (7.09)	46	360	7,58	9,85	12,13	14,40	16,68
Teller tief rund coup 24cm	0006 71 1324 12 000000	1.00 (33.81)	239 (9.41)	45	585	11,94	15,52	19,10	22,69	26,27
Teller tief rund coup 30cm	0006 71 1330 12 000000	1.70 (57.48)	302 (11.89)	51	945	18,51	24,06	29,62	35,17	40,72

OPTIONS

Teller tief viereckig coup
Plate deep square coupe
Assiette creuse carrée coupe
Plato hondo cuadrangular coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller tief viereckig coup 30cm	0006 71 1830 12 000000	1.06 (35.84)	268 x 268 (10.55 x 10.55)	50	800	16,48	21,42	26,37	31,31	36,26

Teller tief dreieckig coup
Plate deep triangular coupe
Assiette creuse triangulaire coupe
Plato hondo triangular coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller tief dreieckig coup 30cm	0006 71 1630 12 000000	1.13 (38.21)	265 x 265 (10.43 x 10.43)	50	800	16,48	21,42	26,37	31,31	36,26

Platte rechteckig coup
Platter rectangular coupe
Plaque rectangulaire coupe
Fuente rectangular coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Platte rechteckig coup 14x9cm	0006 71 2314 12 000000		139 x 94 (5.47 x 3.7)	18	135	7,74	10,06	12,38	14,71	17,03
Platte rechteckig coup 28x18cm	0006 71 2328 12 000000		279 x 183 (10.98 x 7.2)	25	590	20,43	26,56	32,69	38,82	44,95
Platte rechteckig coup 32x23cm	0006 71 2332 12 000000		320 x 231 (12.6 x 9.09)	28	870	24,74	32,16	39,58	47,01	54,43
Platte rechteckig coup 36x23cm	0006 71 2336 12 000000		361 x 231 (14.21 x 9.09)	28	1020	29,04	37,75	46,46	55,18	63,89

Suppenobertasse 0.26l
Creamsoup cup
Tasse à soupe
Taza para sopa

Kombi-Untertasse rund 15cm
Combi saucer round
Soucoupe combi ronde
Platillo combinable redondo

Kombi-Untertasse viereckig 14cm
Combi saucer square
Soucoupe combi rectangulaire
Platillo combinable cuadrangular

Untertasse Doppelspiegel 16cm
Saucer double well
Soucoupe double bassin
Platillo huella doble

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Suppenobertasse 0.26l	0006 71 2726 12 000000	0.26 (8.79)	105 (4.13)	63	180	8,96	11,65	14,34	17,02	19,71
Kombi-Untertasse rund 15cm	0006 71 6918 12 000000		150 (5.91)	17	190	4,54	5,90	7,26	8,63	9,99
Kombi-Untertasse viereckig 14cm	0006 71 7118 12 000000		136 x 136 (5.35 x 5.35)	16	155	4,73	6,15	7,57	8,99	10,41
Untertasse Doppelspiegel 16cm	0006 71 7145 12 000000		162 (6.38)	20	210	4,78	6,21	7,65	9,08	10,52

OPTIONS



Suppenobertasse stapelbar 0.27l
Creamsoup cup stackable
Tasse à soupe empilable
Taza para sopa apilable



Untertasse rund 15cm
Saucer round
Soucoupe ronde
Platillo redondo

#										
Art.-Nr. (Art.No.)		Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm					
Suppenobertasse stapelbar 0.27l	0006 71 2826 12 000000	0.27 (9.13)	98 (3.86)	56	260	9,03	11,74	14,45	17,16	19,87
Untertasse rund 15cm	0006 71 6915 12 000000		147 (5.79)	22	180	4,08	5,30	6,53	7,75	8,98



Obertasse 0.09l

Cup
Tasse
Taza



Untertasse rund 12cm

Saucer round
Soucoupe ronde
Platillo redondo

#										
Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm		Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Obertasse 0.09l	0.09 (3.04)	60 (2.36)	66	115		5,88	7,64	9,41	11,17	12,94
Untertasse rund 12cm	0.006 71 6909 12 000000	121 (4.76)	18	121		3,82	4,97	6,11	7,26	8,40



Obertasse 0.18l

Cup
Tasse
Taza



Obertasse 0.22l

Cup
Tasse
Taza



Obertasse 0.26l

Cup
Tasse
Taza



Kombi-Untertasse rund 15cm

Combi saucer round
Soucoupe combi ronde
Platillo combinable redondo



Kombi-Untertasse viereckig 14cm

Combi saucer square
Soucoupe combi rectangulaire
Platillo combinable cuadrangular



Untertasse Doppelspiegel 16cm

Saucer double well
Soucoupe double bassin
Platillo huella doble

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Obertasse 0.18l	0006 71 5168 12 000000	0.18 (6.09)	76 (2.99)	75	145	7,17	9,32	11,47	13,62	15,77
Obertasse 0.22l	0006 71 5172 12 000000	0.22 (7.44)	76 (2.99)	88	180	7,74	10,06	12,38	14,71	17,03
Obertasse 0.26l	0006 71 5176 12 000000	0.26 (8.79)	105 (4.13)	63	170	8,25	10,73	13,20	15,68	18,15
Kombi-Untertasse rund 15cm	0006 71 6918 12 000000		150 (5.91)	17	190	4,54	5,90	7,26	8,63	9,99
Kombi-Untertasse viereckig 14cm	0006 71 7118 12 000000	136 x 136 (5.35 x 5.35)		16	155	4,73	6,15	7,57	8,99	10,41
Untertasse Doppelspiegel 16cm	0006 71 7145 12 000000		162 (6.38)	20	210	4,78	6,21	7,65	9,08	10,52



Obertasse 0.44l
Cup
Tasse
Taza



Untertasse rund 19cm
Saucer round
Soucoupe ronde
Platillo redondo

#										
Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm						Euro
Obertasse 0.44l	0.44 (14.88)	120 (4.72)	79	290	Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive	
Obertasse 0.44l	0006 71 5190 12 000000				10,32	13,42	16,51	19,61	22,70	
Untertasse rund 19cm		191 (7.52)	19	340	6,21	8,07	9,94	11,80	13,66	
Untertasse rund 19cm	0006 71 6940 12 000000									

OPTIONS



Obertasse stapelbar 0.19l

Cup stackable
Tasse empilable
Taza apilable



Untertasse rund 15cm

Saucer round
Soucoupe ronde
Platillo redondo

#										
Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm		Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Obertasse stapelbar 0.19l	0.19 (6.42)	72 (2.83)	72	190		7,17	9,32	11,47	13,62	15,77
Untertasse rund 15cm		147 (5.79)	22	180		4,08	5,30	6,53	7,75	8,98



Becher 0.26l

Mug
Gobelet
Vaso



Becher 0.28l

Mug
Gobelet
Vaso



Kombi-Untertasse rund 15cm

Combi saucer round
Soucoupe combi ronde
Platillo combinable redondo



Untertasse Doppelspiegel 16cm

Saucer double well
Soucoupe double bassin
Platillo huella doble

	# Art.-Nr. (Art.No.)	 Ltr. (fl.oz)	 mm (inch)	 mm	 Gramm	 Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Becher 0.26l	0006 71 5626 12 000000	0.26 (8.79)	77 (3.03)	106	240	8,32	10,82	13,31	15,81	18,30
Becher 0.28l	0006 71 5628 12 000000	0.28 (9.47)	77 (3.03)	112	300	8,60	11,18	13,76	16,34	18,92
Kombi-Untertasse rund 15cm	0006 71 6918 12 000000		150 (5.91)	17	190	4,54	5,90	7,26	8,63	9,99
Untertasse Doppelspiegel 16cm	0006 71 7145 12 000000		162 (6.38)	20	210	4,78	6,21	7,65	9,08	10,52



Schälchen rund 9cm/0.15l

Small dish round
Petit bol rond
Recipiente redondo



Kombi-Untertasse rund 15cm

Combi saucer round
Soucoupe combi ronde
Platillo combinable redondo



Untertasse Doppelspiegel 16cm

Saucer double well
Soucoupe double bassin
Platillo huella doble

#										
Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm						Euro
Schälchen rund 9cm/0.15l	0.15 (5.07)	87 (3.43)	45	100	Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive	
0006 71 5315 12 000000					6,63	8,62	10,61	12,60	14,59	
Kombi-Untertasse rund 15cm		150 (5.91)	17	190	4,54	5,90	7,26	8,63	9,99	
0006 71 6918 12 000000										
Untertasse Doppelspiegel 16cm		162 (6.38)	20	210	4,78	6,21	7,65	9,08	10,52	
0006 71 7145 12 000000										



Bowl rund 11cm/0.26l
 Bowl round
 Bol rond
 Tazón redondo



Kombi-Untertasse rund 15cm
 Combi saucer round
 Soucoupe combi ronde
 Platillo combinable redondo



Kombi-Untertasse viereckig 14cm
 Combi saucer square
 Soucoupe combi rectangulaire
 Platillo combinable cuadrangular



Untertasse Doppelspiegel 16cm
 Saucer double well
 Soucoupe double bassin
 Platillo huella doble

#																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OPTIONS

Bowl round
Bol rond
Bowl redondo

Bowl round
Saladier rond
Bol redondo

	 #	 Ltr. (fl.oz)	 mm (inch)	 mm	 Gramm	 Euro				
	Art.-Nr. (Art.No.)					Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Schale rund 14cm/0.35l	0006 71 3014 12 000000	0.35 (11.83)	142(5.59)	43	200	8,46	11,00	13,54	16,07	18,61
Schüssel rund 16cm/0.51l	0006 71 3016 12 000000	0.51 (17.25)	165(6.5)	49	270	11,19	14,55	17,90	21,26	24,62



Dish oval
Bol oval
Bowl ovalada



Dish oval
Bol oval
Bowl ovalada

	#									
	Art.-Nr. (Art.No.)					Euro				
Schale oval 11x6cm/0.08l	0006 71 3810 12 000000	0.08 (2.71)	108 x 61 (4.25 x 2.4)	43	97	Standard 5,31	Light 6,90	Basic 8,50	Basic+ 10,09	Exclusive 11,68
Schale oval 14x9cm/0.27l	0006 71 3364 12 000000	0.27 (9.13)	143 x 85 (5.63 x 3.35)	66	237	7,67	9,97	12,27	14,57	16,87

Coffee pot
Cafetière
Cafetera



Coffee pot
Cafetière
Cafetera



Coffee pot
Cafetière
Cafetera

	# Art.-Nr. (Art.No.)	 Ltr. (fl.oz)	 mm (inch)	 mm	 Gramm	 Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Kaffeeanne Komplet 0.30l*	0006 71 4130 13 000000	0.30 (10.14)	127 (5)	124	330	21,49	27,94	34,38	40,83	47,28
Kaffeeanne Unterteil 0.30l*	0006 71 4131 12 000000	0.30 (10.14)	127 (5)	107	300	15,92	20,70	25,47	30,25	35,02
Kaffeeanne Deckel*	0006 71 4132 12 000000		44 (1.73)	30	30	5,57	7,24	8,91	10,58	12,25



Teapot
Théière
Tetera



Teapot
Théière
Tetera



Teapot
Théière
Tetera

#										
Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro					
					Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive	
Teekanne Komplet 0.35l	0006 71 4335 13 000000	0.35 (11.83)	153 (6.02)	101	380	23,72	30,84	37,95	45,07	52,18
Teekanne Unterteil 0.35l	0006 71 4336 12 000000	0.35 (11.83)	153 (6.02)	81	335	17,51	22,76	28,02	33,27	38,52
Teekanne Deckel	0006 71 4337 12 000000		55 (2.17)	34	45	6,21	8,07	9,94	11,80	13,66

Creamer without handle
Crémier sans anse
Jarra sin asa



Creamer
 Crémier
 Jarra

	# Art.-Nr. (Art.No.)	 Ltr. (fl.oz)	 mm (inch)	 mm	 Gramm	 Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Gießер ohne Henkel 0.05l	0006 71 4605 12 000000	0.05 (1.69)	56 (2.2)	62	76	6,53	8,49	10,45	12,41	14,37
Gießер 0.15l	0006 71 4715 12 000000	0.15 (5.07)	96 (3.78)	82	160	11,14	14,48	17,82	21,17	24,51

*
Auslaufartikel zum 31.12.2026
Discontinued article as of 31/12/2026

OPTIONS



Rice spoon
Cuiller à riz
Cuchara para arroz

#									
Art.-Nr. (Art.No.)	ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
					Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Reislöffel 13x5cm	0006 71 7900 12 000000	130x45 (5.12x1.77)	39	40	8,43	10,96	13,49	16,02	18,55



Stand
Étagère
Etagere

#									
Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Etagerer 2-fach Teller rund coup ¹⁾²⁾	0006 71 7301 11 000000	261 (10.28)	255	1138	55,00	71,50	88,00	Basic+ 104,50	Exclusive 121,00
Etagerer Teller rund coup 20cm	0006 71 7203 11 000000	202 (7.95)	17	340	10,37	13,48	16,59	19,70	22,81
Etagerer Teller rund coup 26cm	0006 71 7202 11 000000	261 (10.28)	20	696	17,07	22,19	27,31	32,43	37,55
Etagerer Stab 2-fach versilbert	0006 69 7802 91 000000		248	102	27,56				



Stand
Étagère
Etagere

#									
Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Etagere 2-fach Teller viereckig coup 1 ¹⁾ 2)	0006 71 7302 11 000000	273 (10,75)	256	1163	55,44	72,07	88,70	105,34	121,97
Etagere Teller viereckig coup 21 cm	0006 71 7206 11 000000	193 x 193 (7,6 x 7,6)	22	401	11,17	14,52	17,87	21,22	24,57
Etagere Teller viereckig coup 27 cm	0006 71 7205 11 000000	245 x 245 (9,65 x 9,65)	26	660	16,72	21,74	26,75	31,77	36,78
Etagere Stab 2-fach versilbert	0006 69 7802 91 000000		248	102	27,56				

¹⁾ Die Etageren werden in Einzelteilen mit Montageanleitung geliefert.
The étagères will be delivered in single pieces with an instruction manual.
Les présentoirs sont livrés en pièces détachées avec une notice de montage.
Las estanterías se suministran en piezas individuales con instrucciones de montaje.

²⁾ Alle Stäbe der Etageren sind nicht spülmaschinengeeignet oder -fest und dürfen auch nicht unter einem Wasserstrahl abgebraust werden. Bitte daher die Etageren zum Spülen auseinanderbauen. Die Stäbe der Etageren dürfen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt und trocken nachgewischt werden.
All the étagère's rods are not dishwasher-suitable or safe and must not be rinsed off under a jet water as well. Please disassemble the étagère for washing up. All the étagère's rods may only be cleaned with a wet cloth and then wiped dry.
Les tiges des présentoirs ne doivent pas être nettoyées au lave-vaisselle et ne doivent pas être soumises à la pression d'un jet d'eau. Démontez les présentoirs pour les laver. Nettoyez les tigesdes présentoirs avec un chiffon humide et essuyez-les avec un chiffon sec.
Las varillas de las estanterías no son aptas para el lavado y las varillas ni deben ponerse debajo de un chorro de agua corriente. Por lo tanto, las estanterías deben desmontarse para limpiarlas. Las varillas de las estanterías deben limpiarse solo con un paño humedecido y secarse con un paño seco.

OPTIONS

Teller flach viereckig Fahne, Plate flat square with rim 27 cm 6 71 7227 1  165 mm 247 x 247 mm	Teller tief rund breite Fahne, Plate deep round with wide rim 28 cm 6 70 1928 1  143 mm 277 mm	Kombi-Untertasse rund, Combi saucer round 15 cm 6 71 6918 1  49 mm 150 mm
Teller tief rund coup, Plate deep round coupe 18 cm 6 71 1318 1  84 mm 180 mm 24 cm 6 71 1324 1  121 mm 239 mm 30 cm 6 71 1330 1  121 mm 302 mm	Platte oval Fahne, Platter oval with rim 36x25 cm 6 19 2036 1  281 x 174 mm 360 x 250 mm	Kombi-Untertasse viereckig, Combi saucer square 14 cm 6 71 7118 1  77 mm 136 x 136 mm
Teller tief viereckig coup, Plate deep square coupe 30 cm 6 71 1830 1  120 mm 268 x 268 mm	Untertasse rund, Saucer round 12 cm 6 71 6909 1  39 mm 121 mm 15 cm 6 71 6915 1  60 mm 147 mm 19 cm 6 71 6940 1  60 mm 191 mm	
Teller tief dreieckig coup, Plate deep triangular coupe 30 cm 6 71 1630 1  122 mm 265 x 265 mm	Untertasse rund Doppelspiegel, Saucer round with double well 16 cm 6 71 7145 1  60/50 mm 162 mm	