



PURITY



Teller flach rund Fahne

Plate flat round with rim
Assiette plate ronde avec aile
Plato llano redondo con ala

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller flach rund Fahne 17cm	0006 69 0017 62 000000		165 (6.5)	19	200	8,14	10,58	13,02	15,47	17,91
Teller flach rund Fahne 22cm	0006 69 0022 62 000000		225 (8.86)	21	410	12,18	15,83	19,49	23,14	26,80
Teller flach rund Fahne 24cm	0006 69 0024 62 000000		240 (9.45)	21	500	13,61	17,69	21,78	25,86	29,94
Teller flach rund Fahne 26cm	0006 69 0026 62 000000		260 (10.24)	22	610	15,76	20,49	25,22	29,94	34,67
Teller flach rund Fahne 29cm	0006 69 0029 62 000000		287 (11.3)	22	770	20,06	26,08	32,10	38,11	44,13
Teller flach rund Fahne 32cm	0006 69 0032 62 000000		315 (12.4)	22	1020	24,36	31,67	38,98	46,28	53,59



Teller flach rund breite Fahne

Plate flat round wide rim
Assiette plate ronde large à bord
Plato llano redondo ancho con ala

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller flach rund breite Fahne 30cm	0006 69 0630 62 000000		300 (11.81)	22	790	23,64	30,73	37,82	44,92	52,01



Teller flach rund coup

Plate flat round coupe
Assiette plate ronde coupe
Plato llano redondo coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller flach rund coup 16cm	0006 69 1216 62 000000		160 (6.3)	18	205	5,74	7,46	9,18	10,91	12,63
Teller flach rund coup 21cm	0006 69 1221 62 000000		209 (8.23)	20	383	10,53	13,69	16,85	20,01	23,17
Teller flach rund coup 24cm	0006 69 1224 62 000000		240 (9.45)	23	540	13,61	17,69	21,78	25,86	29,94
Teller flach rund coup 27cm	0006 69 1227 62 000000		270 (10.63)	24	715	17,19	22,35	27,50	32,66	37,82
Teller flach rund coup 29cm	0006 69 1229 62 000000		291 (11.46)	26	860	20,06	26,08	32,10	38,11	44,13
Teller flach rund coup 31cm	0006 69 1231 62 000000		308 (12.13)	25	992	22,92	29,80	36,67	43,55	50,42



Teller flach rund coup 25cm

Plate flat round coupe
Assiette plate ronde coupe
Plato llano redondo coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller flach rund coup 25cm	0006 69 1925 62 000000		257 (10.12)	23	780	15,77	20,50	25,23	29,96	34,69



Teller flach quadratisch coup

Plate flat square coupe
Assiette plate carrée coupe
Plato llano cuadrado coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller flach quadratisch coup 9x9cm	0006 69 1509 62 000000		88 x 88 (3.46 x 3.46)	20	105	5,84	7,59	9,34	11,10	12,85
Teller flach quadratisch coup 20x20cm	0006 69 1520 62 000000		200 x 200 (7.87 x 7.87)	20	590	9,58	12,45	15,33	18,20	21,08
Teller flach quadratisch coup 27x27cm	0006 69 1527 62 000000		270 x 270 (10.63 x 10.63)	20	1070	17,19	22,35	27,50	32,66	37,82

PURITY



Teller tief rund Fahne

Plate deep round with rim
Assiette creuse ronde avec aile
Plato hondo redondo con ala

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller tief rund Fahne 20cm	0006 69 0120 62 000000	0.20 (6.76)	198 (7.8)	37	355	10,05	13,07	16,08	19,10	22,11
Teller tief rund Fahne 24cm	0006 69 0124 62 000000	0.32 (10.82)	238 (9.37)	45	555	14,33	18,63	22,93	27,23	31,53
Teller tief rund Fahne 29cm	0006 69 0129 62 000000	0.50 (16.91)	287 (11.3)	55	825	20,78	27,01	33,25	39,48	45,72



Teller tief rund coup

Plate deep round coupe
Assiette creuse ronde coupe
Plato hondo redondo coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller tief rund coup 20cm	0006 69 1320 62 000000	0.62 (20.96)	200 (7.87)	37	380	10,05	13,07	16,08	19,10	22,11
Teller tief rund coup 24cm	0006 69 1324 62 000000	1.00 (33.81)	240 (9.45)	41	620	14,33	18,63	22,93	27,23	31,53
Teller tief rund coup 29cm	0006 69 1329 62 000000	1.75 (59.17)	290 (11.42)	51	980	20,78	27,01	33,25	39,48	45,72



Platte oval Fahne

Platter oval with rim
plat ovale avec aile
Fuente ovalada con ala

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Platte oval Fahne 18x13cm	0006 69 2018 62 000000		179 x 131 (7.05 x 5.16)	18	190	13,42	17,45	21,47	25,50	29,52
Platte oval Fahne 24x18cm	0006 69 2024 62 000000		237 x 175 (9.33 x 6.89)	21	370	19,62	25,51	31,39	37,28	43,16
Platte oval Fahne 33x24cm	0006 69 2033 62 000000		330 x 244 (12.99 x 9.61)	26	790	30,97	40,26	49,55	58,84	68,13
Platte oval Fahne 38x28cm	0006 69 2038 62 000000		379 x 278 (14.92 x 10.94)	25	1130	37,43	48,66	59,89	71,12	82,35



Platte oval coup

Platter oval coupe
Plat oval coupe
Fuente ovalada coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Platte oval coup 12x9cm	0006 69 2212 62 000000		118 x 88 (4.65 x 3.46)	20	112	7,23	9,40	11,57	13,74	15,91
Platte oval coup 33x24cm	0006 69 2233 62 000000		330 x 240 (12.99 x 9.45)	25	860	30,97	40,26	49,55	58,84	68,13
Platte oval coup 37x27cm	0006 69 2237 62 000000		370 x 272 (14.57 x 10.71)	26	1130	36,14	46,98	57,82	68,67	79,51



Platte rechteckig coup

Platter rectangular coupe
Plaque rectangulaire coupe
Fuente rectangular coupe



Platte rechteckig coup

Platter rectangular coupe
Plaque rectangulaire coupe
Fuente rectangular coupe



Platte rechteckig coup

Platter rectangular coupe
Plaque rectangulaire coupe
Fuente rectangular coupe

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Platte rechteckig coup 18x9cm	0006 69 2318 62 000000		178 x 89 (7.01 x 3.5)	20	220	9,68	12,58	15,49	18,39	21,30
Platte rechteckig coup 20x15cm	0006 69 2320 62 000000		200 x 150 (7.87 x 5.91)	20	430	12,88	16,74	20,61	24,47	28,34
Platte rechteckig coup 27x20cm	0006 69 2327 62 000000		270 x 200 (10.63 x 7.87)	20	810	23,23	30,20	37,17	44,14	51,11
Platte rechteckig coup 34x20cm	0006 69 2334 62 000000		340 x 200 (13.39 x 7.87)	20	1030	32,27	41,95	51,63	61,31	70,99
Platte rechteckig coup 42x20cm	0006 69 2342 62 000000		420 x 200 (16.54 x 7.87)	20	1150	42,59	55,37	68,14	80,92	93,70

PURITY

 **Schälchen rund 7cm/0.05l**
Small dish round
Petit bol rond
Recipiente redondo

 **Schale rund 13cm/0.44l**
Bowl round
Bol rond
Bowl redondo

 **Schüssel rund 20cm/1.10l**
Bowl round
Saladier rond
Bol redondo

 **Untertasse Doppelspiegel 21cm**
Saucer double well
Soucoupe double bassin
Platillo huella doble

 **Deckel rund 13cm**
Lid round
Couvercle rond
Tapa redonda

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Schälchen rund 7cm/0.05l	0006 69 6107 62 000000	0.05 (1.69)	67 (2.64)	28	58	6,37	8,28	10,19	12,10	14,01
Schale rund 13cm/0.44l	0006 69 6113 62 000000	0.44 (14.88)	130 (5.12)	61	320	11,26	14,64	18,02	21,39	24,77
Untertasse Doppelspiegel 21cm	0006 69 7144 62 000000		211 (8.31)	21	425	8,60	11,18	13,76	16,34	18,92
Deckel rund 13cm	0006 69 6444 62 000000		133 (5.24)	27	155	8,71	11,32	13,94	16,55	19,16
Schüssel rund 20cm/1.10l	0006 69 6120 62 000000	1.10 (37.20)	197 (7.76)	69	500	16,68	21,68	26,69	31,69	36,70

 **Schüssel asymmetrisch 17x17cm/0.35l**
Bowl asymmetric
Saladier asymétrique
Bol asimétrico

 **Schüssel asymmetrisch 25x24cm/0.90l**
Bowl asymmetric
Saladier asymétrique
Bol asimétrico

 **Untertasse Doppelspiegel 21cm**
Saucer double well
Soucoupe double bassin
Platillo huella doble

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Schüssel asymmetrisch 17x17cm/0.35l	0006 69 3367 62 000000	0.35 (11.83)	174 x 165 (6.85 x 6.5)	80	400	15,50	20,15	24,80	29,45	34,10
Untertasse Doppelspiegel 21cm	0006 69 7144 62 000000		211 (8.31)	21	425	8,60	11,18	13,76	16,34	18,92
Schüssel asymmetrisch 25x24cm/0.90l	0006 69 3375 62 000000	0.90 (30.43)	250 x 236 (9.84 x 9.29)	100	815	22,59	29,37	36,14	42,92	49,70

 **Kaffeekanne Komplett 0.30l**
Coffee pot
Cafetière
Cafetera

 **Kaffeekanne Unterteil 0.30l**
Coffee pot
Cafetière
Cafetera

 **Kaffeekanne Deckel**
Coffee pot
Cafetière
Cafetera

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Kaffeekanne Komplett 0.30l	0006 69 4130 63 000000	0.30 (10.14)	152 x 77 (5.98 x 3.03)	123	312	25,79	33,53	41,26	49,00	56,74
Kaffeekanne Unterteil 0.30l	0006 69 4131 62 000000	0.30 (10.14)	152 x 77 (5.98 x 3.03)	117	275	19,10	24,83	30,56	36,29	42,02
Kaffeekanne Deckel	0006 69 4132 62 000000		48 (1.89)	37	37	6,69	8,70	10,70	12,71	14,72

PURITY

 **Teekanne Komplett 0.40l**
Teapot
Théière
Tetera

 **Teekanne Unterteil 0.40l**
Teapot
Théière
Tetera

 **Teekanne Deckel**
Teapot
Théière
Tetera

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teekanne Komplett 0.40l	0006 69 4340 63 000000	0.40 (13.53)	193 x 122 (7.6 x 4.8)	109	505	30,94	40,22	49,50	58,79	68,07
Teekanne Unterteil 0.40l	0006 69 4341 62 000000	0.40 (13.53)	193 x 122 (7.6 x 4.8)	104	410	22,92	29,80	36,67	43,55	50,42
Teekanne Deckel	0006 69 4342 62 000000		75 (2.95)	44	95	8,02	10,43	12,83	15,24	17,64

 **Gießer ohne Henkel 0.04l**
Creamer without handle
Crémier sans anse
Jarra sin asa

 **Gießer 0.15l**
Creamer
Crémier
Jarra

 **Gießer 0.30l**
Creamer
Crémier
Jarra

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Gießer ohne Henkel 0.04l	0006 69 4604 62 000000	0.04 (1.35)	60 x 39 (2.36 x 1.54)	57	55	7,26	9,44	11,62	13,79	15,97
Gießer 0.15l	0006 69 4715 62 000000	0.15 (5.07)	114 x 59 (4.49 x 2.32)	90	150	13,37	17,38	21,39	25,40	29,41
Gießer 0.30l	0006 69 4730 62 000000	0.35 (11.83)	151 x 74 (5.94 x 2.91)	118	260	19,10	24,83	30,56	36,29	42,02

 **Sauciere 0.10l**
Sauce boat
Saucière
Salsera

 **Platte oval Fahne 18x13cm**
Platter oval with rim
plat ovale avec aile
Fuente ovalada con ala

 **Sauciere 0.35l**
Sauce boat
Saucière
Salsera

 **Platte oval Fahne 24x18cm**
Platter oval with rim
plat ovale avec aile
Fuente ovalada con ala

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Sauciere 0.10l	0006 69 3810 62 000000	0.10 (3.38)	139 x 74 (5.47 x 2.91)	64	145	11,46	14,90	18,34	21,77	25,21
Platte oval Fahne 18x13cm	0006 69 2018 62 000000		179 x 131 (7.05 x 5.16)	18	190	13,42	17,45	21,47	25,50	29,52
Sauciere 0.35l	0006 69 3835 62 000000	0.35 (11.83)	197 x 102 (7.76 x 4.02)	91	350	21,01	27,31	33,62	39,92	46,22
Platte oval Fahne 24x18cm	0006 69 2024 62 000000		237 x 175 (9.33 x 6.89)	21	370	19,62	25,51	31,39	37,28	43,16

 **Étagere**
Stand
Étagère
Etagere

 **Étagere**
Stand
Étagère
Etagere

 **Étagere**
Stand
Étagère
Etagere

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro				
						Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Etagere 1-fach Teller rund Fahne ¹⁾²⁾	0006 69 7301 61 000000		225 (8.86)	170	484	39,59	51,47	63,34	75,22	87,10
Etagere Stab 1-fach versilbert	0006 69 7801 91 000000			166	74	23,66				
Etagere 2-fach Teller rund Fahne ¹⁾²⁾	0006 69 7302 61 000000		287 (11.3)	255	1282	69,53	90,39	111,25	132,11	152,97
Etagere Teller rund Fahne 22cm	0006 69 7201 61 000000		225 (8.86)	21	410	15,90	20,67	25,44	30,21	34,98
Etagere Teller rund Fahne 29cm	0006 69 7202 61 000000		287 (11.3)	22	770	26,08	33,90	41,73	49,55	57,38
Etagere Stab 2-fach versilbert	0006 69 7802 91 000000			248	102	27,56				
Etagere 3-fach Platten oval Fahne ¹⁾²⁾	0006 69 7303 61 000000	378 x 277 (14.88 x 10.91)		324	2412	146,31	190,20	234,10	277,99	321,88
Etagere Platte oval Fahne 24cm	0006 69 7203 61 000000	237 x 175 (9.33 x 6.89)		21	370	25,61	33,29	40,98	48,66	56,34
Etagere Platte oval Fahne 33cm	0006 69 7204 61 000000	330 x 244 (12.99 x 9.61)		26	790	40,27	52,35	64,43	76,51	88,59
Etagere Platte oval Fahne 38cm	0006 69 7205 61 000000	378 x 277 (14.88 x 10.91)		25	1130	48,78	63,41	78,05	92,68	107,32
Etagere Stab 3-fach versilbert	0006 69 7803 91 000000			310	122	31,64				

PURITY



Etagere
Stand
Étagère
Etagere



Etagere
Stand
Étagère
Etagere

	#									
	Art.-Nr. (Art.No.)					Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Etagere 2-fach Teller rund coup ¹⁾²⁾	0006 69 7305 61 000000		270 (10.63)	255	1200	63,62	82,71	101,79	120,88	139,96
Etagere Stab 2-fach versilbert	0006 69 7802 91 000000			248	102	27,56				
Etagere 3-fach Teller rund coup ¹⁾²⁾	0006 69 7306 61 000000		270 (10.63)	324	1425	75,17	97,72	120,27	142,82	165,37
Etagere Teller rund coup 16cm	0006 69 7208 61 000000		163 (6.42)	20	205	7,45	9,69	11,92	14,16	16,39
Etagere Teller rund coup 21cm	0006 69 7206 61 000000		210 (8.27)	20	383	13,68	17,78	21,89	25,99	30,10
Etagere Teller rund coup 27cm	0006 69 7209 61 000000		270 (10.63)	24	715	22,38	29,09	35,81	42,52	49,24
Etagere Stab 3-fach versilbert	0006 69 7803 91 000000			310	122	31,64				

PURITY

¹⁾Die Etageren werden in Einzelteilen mit Montageanleitung geliefert.
The étagères will be delivered in single pieces with an instruction manual.
Les présentoirs sont livrés en pièces détachées avec une notice de montage.
Las estanterías se suministran en piezas individuales con instrucciones de montaje.

²⁾Alle Stäbe der Etageren sind nicht spülmaschinengeeignet oder -fest und dürfen auch nicht unter einem Wasserstrahl abgebraust werden. Bitte daher die Etageren zum Spülen auseinander bauen. Die Stäbe der Etageren dürfen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt und trocken nachgewischt werden.
All the étagère's rods are not dishwasher-suitable or safe and must not be rinsed off under a jet water as well. Please disassemble the étagère for washing up. All the étagère's rods may only be cleaned with a wet cloth and then wiped dryly.
Les tiges des présentoirs ne doivent pas être nettoyées au lave-vaisselle et ne doivent pas être soumises à la pression d'un jet d'eau. Démontez les présentoirs pour les laver. Nettoyez les tiges des présentoirs avec un chiffon humide et essuyez-les avec un chiffon sec.
Las varillas de las estanterías no son aptas para el lavavajillas ni deben ponerse debajo de un chorro de agua corriente. Por lo tanto, las estanterías deben desmontarse para limpiarlas. Las varillas de las estanterías deben limpiarse solo con un paño humedecido y secarse con un paño seco.

PURITY

Teller flach rund Fahne, Plate flat round with rim	Teller tief rund Fahne, Plate deep round with rim	Platte oval Fahne, Platter oval with rim
17 cm 6 69 0017 6  89 mm 165 mm	20 cm 6 69 0120 6  91 mm 198 mm	18x13 cm 6 69 2018 6  107 x 82 mm 179 x 131 mm
22 cm 6 69 0022 6  141 mm 225 mm	24 cm 6 69 0124 6  108 mm 238 mm	24x17 cm 6 69 2024 6  155 x 110 mm 237 x 175 mm
24 cm 6 69 0024 6  147 mm 240 mm	29 cm 6 69 0129 6  116 mm 287 mm	33x24 cm 6 69 2033 6  230 x 168 mm 330 x 244 mm
26 cm 6 69 0026 6  161 mm 260 mm	Untertasse rund, Saucer round 14 cm 6 69 6909 6  42 mm 135 mm	38x28 cm 6 69 2038 6  271 x 198 mm 379 x 278 mm
29 cm 6 69 0029 6  179 mm 287 mm	Kombi-Untertasse rund, Combi saucer round 16 cm 6 69 6919 6  68 mm 160 mm	Untertasse rund Doppelspiegel, Saucer round with double well 16 cm 6 69 6819 6  72 / 43 mm 163 mm
32 cm 6 69 0032 6  199 mm 315 mm	Untertasse rund Doppelspiegel, Saucer round with double well 17 cm 6 69 7135 6  72 / 43 mm 166 mm	21 cm 6 69 7144 6  72 / 61 mm 211 mm
Teller flach rund breite Fahne, Plate flat round with wide rim 30 cm 6 69 0630 6  153 mm 300 mm		