Teller flach rund Fahne

Plate flat round with rim
Assiette plate ronde avec aile
Plato llano redondo con ala

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller flach rund Fahne 16cm	**0006 46 0016 12 000000**		160 (6.3)	18	235	4,78	6,21	7,65	9,08	10,52
Teller flach rund Fahne 20cm	**0006 46 0020 12 000000**		201 (7.91)	20	365	7,98	10,37	12,77	15,16	17,56
Teller flach rund Fahne 23cm	**0006 46 0023 12 000000**		231 (9.09)	21	520	10,75	13,98	17,20	20,43	23,65
Teller flach rund Fahne 25cm	**0006 46 0025 12 000000**		257 (10.12)	24	685	11,94	15,52	19,10	22,69	26,27
Teller flach rund Fahne 27cm	**0006 46 0027 12 000000**		273 (10.75)	27	820	14,33	18,63	22,93	27,23	31,53
Teller flach rund Fahne 28cm	**0006 46 0028 12 000000**		281 (11.06)	27	880	15,52	20,18	24,83	29,49	34,14
Teller flach rund Fahne 31cm	**0006 46 0031 12 000000**		311 (12.24)	26	1100	19,10	24,83	30,56	36,29	42,02

Teller tief rund Fahne

Plate deep round with rim
Assiette creuse ronde avec aile
Plato hondo redondo con ala

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teller tief rund Fahne 24cm	**0006 46 0124 12 000000**	0.35 (11.83)	240 (9.45)	44	555	11,94	15,52	19,10	22,69	26,27
Teller tief rund Fahne 28cm	**0006 46 0128 12 000000**	0.50 (16.91)	282 (11.1)	48	855	16,12	20,96	25,79	30,63	35,46

Platte oval Fahne

Platter oval with rim
plat ovale avec aile
Fuente ovalada con ala

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Platte oval Fahne 29x21cm	**0006 46 2029 12 000000**		297 x 212 (11.69 x 8.35)	28	730	21,51	27,96	34,42	40,87	47,32
Platte oval Fahne 33x24cm	**0006 46 2033 12 000000**		335 x 238 (13.19 x 9.37)	32	980	25,81	33,55	41,30	49,04	56,78

Suppenobertasse stapelbar 0.26l

Creamsoup cup stackable
Tasse à soupe empilable
Taza para sopa apilable

Untertasse rund 16cm

Saucer round
Soucoupe ronde
Platillo redondo

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Suppenobertasse stapelbar 0.26l	**0006 46 2726 12 000000**	0.28 (9.47)	99 (3.9)	54	200	9,03	11,74	14,45	17,16	19,87
Untertasse rund 16cm	**0006 46 6918 12 000000**		159 (6.26)	22	235	4,78	6,21	7,65	9,08	10,52

Suppenobertasse stapelbar 0.40l

Creamsoup cup stackable
Tasse à soupe empilable
Taza para sopa apilable

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Suppenobertasse stapelbar 0.40l	**0006 46 2740 12 000000**	0.38 (12.85)	109 (4.29)	63	350	11,04	14,35	17,66	20,98	24,29

Obertasse 0.09l

Cup
Tasse
Taza

Obertasse stapelbar 0.09l

Cup stackable
Tasse empilable
Taza apilable

Untertasse rund 12cm

Saucer round
Soucoupe ronde
Platillo redondo

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Obertasse 0.09l	**0006 46 5259 12 000000**	0.09 (3.04)	58 (2.28)	65	125	5,88	7,64	9,41	11,17	12,94
Obertasse stapelbar 0.09l	**0006 46 5209 12 000000**	0.09 (3.04)	59 (2.32)	54	120	5,88	7,64	9,41	11,17	12,94
Untertasse rund 12cm	**0006 46 6909 12 000000**		120 (4.72)	15	120	3,82	4,97	6,11	7,26	8,40

Obertasse 0.18l

Cup
Tasse
Taza

Obertasse 0.24l

Cup
Tasse
Taza

Obertasse 0.30l

Cup
Tasse
Taza

Untertasse rund 16cm

Saucer round
Soucoupe ronde
Platillo redondo

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Obertasse 0.18l	**0006 46 5268 12 000000**	0.18 (6.09)	74 (2.91)	71	170	7,17	9,32	11,47	13,62	15,77
Obertasse 0.24l	**0006 46 5274 12 000000**	0.25 (8.45)	93 (3.66)	63	215	8,03	10,44	12,85	15,26	17,67
Obertasse 0.30l	**0006 46 5180 12 000000**	0.30 (10.14)	96 (3.78)	76	250	8,89	11,56	14,22	16,89	19,56
Untertasse rund 16cm	**0006 46 6918 12 000000**		159 (6.26)	22	235	4,78	6,21	7,65	9,08	10,52

Obertasse stapelbar 0.18l

Cup stackable
Tasse empilable
Taza apilable

Obertasse stapelbar 0.25l

Cup stackable
Tasse empilable
Taza apilable

Untertasse rund 16cm

Saucer round
Soucoupe ronde
Platillo redondo

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Obertasse stapelbar 0.18l	**0006 46 5118 12 000000**	0.18 (6.09)	77 (3.03)	62	165	7,17	9,32	11,47	13,62	15,77
Obertasse stapelbar 0.25l	**0006 46 5125 12 000000**	0.25 (8.45)	85 (3.35)	68	215	8,17	10,62	13,07	15,52	17,97
Untertasse rund 16cm	**0006 46 6918 12 000000**		159 (6.26)	22	235	4,78	6,21	7,65	9,08	10,52

Obertasse 0.22l

Cup
Tasse
Taza

Untertasse rund 16cm

Saucer round
Soucoupe ronde
Platillo redondo

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Obertasse 0.22l	**0006 46 5172 12 000000**	0.24 (8.12)	105 (4.13)	49	140	7,74	10,06	12,38	14,71	17,03
Untertasse rund 16cm	**0006 46 6918 12 000000**		159 (6.26)	22	235	4,78	6,21	7,65	9,08	10,52

Becher 0.28l
Mug
Gobelet
Vaso

Becher stapelbar 0.28l
Mug stackable
Gobelet empilable
Vaso apilable

Becher stapelbar 0.35l
Mug stackable
Gobelet empilable
Vaso apilable

Untertasse rund 16cm
Saucer round
Soucoupe ronde
Platillo redondo

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Becher 0.28l	**0006 46 5678 12 000000**	0.28 (9.47)	77 (3.03)	108	285	8,60	11,18	13,76	16,34	18,92
Becher stapelbar 0.28l	**0006 46 5528 12 000000**	0.27 (9.13)	76 (2.99)	90	265	8,60	11,18	13,76	16,34	18,92
Becher stapelbar 0.35l	**0006 46 5635 12 000000**	0.35 (11.83)	83 (3.27)	103	370	9,61	12,49	15,38	18,26	21,14
Untertasse rund 16cm	**0006 46 6918 12 000000**		159 (6.26)	22	235	4,78	6,21	7,65	9,08	10,52

Bowl rund stapelbar 10cm/0.26l
Bowl round stackable
Bol rond empilable
Tazón redondo apilable

Untertasse rund 16cm
Saucer round
Soucoupe ronde
Platillo redondo

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Bowl rund stapelbar 10cm/0.26l	**0006 46 6526 12 000000**	0.28 (9.47)	99 (3.9)	54	180	7,60	9,88	12,16	14,44	16,72
Untertasse rund 16cm	**0006 46 6918 12 000000**		159 (6.26)	22	235	4,78	6,21	7,65	9,08	10,52

Bowl rund 7cm/0.18l
Bowl round
Bol rond
Tazón redondo

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Bowl rund 7cm/0.18l	**0006 46 5468 12 000000**	0.19 (6.42)	72 (2.83)	73	150	6,45	8,39	10,32	12,26	14,19

Schälchen rund
Small dish round
Petit bol rond
Recipiente redondo

Schale rund
Bowl round
Bol rond
Bowl redondo

Schüssel rund
Bowl round
Saladier rond
Bol redondo

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Schälchen rund 8cm/0.06l	**0006 46 5758 12 000000**	0.06 (2.03)	77 (3.03)	30	60	4,73	6,15	7,57	8,99	10,41
Schale rund 13cm/0.31l	**0006 46 3063 12 000000**	0.31 (10.48)	129 (5.08)	50	250	8,32	10,82	13,31	15,81	18,30
Schüssel rund 15cm/0.50l	**0006 46 3165 12 000000**	0.50 (16.91)	152 (5.98)	58	380	11,04	14,35	17,66	20,98	24,29
Schüssel rund 18cm/0.85l	**0006 46 3168 12 000000**	0.85 (28.74)	177 (6.97)	67	565	16,06	20,88	25,70	30,51	35,33
Schüssel rund 21cm/1.35l	**0006 46 3171 12 000000**	1.35 (45.65)	210 (8.27)	75	775	19,65	25,55	31,44	37,34	43,23

Schälchen rund stapelbar 10cm/0.18l
Small dish round stackable
Petit bol rond empilable
Recipiente redondo apilable

Schale Special 16cm
Bowl special
Bol spécial
Bowl especial

Schälchen rechteckig 12x7cm/0.26l
Small dish rectangular
Petit bol rectangulaire
Recipiente rectangular

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Schälchen rund stapelbar 10cm/0.18l	**0006 46 5710 12 000000**	0.22 (7.44)	103 (4.06)	40	170	6,45	8,39	10,32	12,26	14,19
Schale Special 16cm	**0006 46 6203 12 000000**		162 (6.38)	29	240	15,15	19,70	24,24	28,79	33,33
Schälchen rechteckig 12x7cm/0.26l	**0006 46 4921 12 000000**	0.26 (8.79)	124 x 71 (4.88 x 2.8)	47	260	7,98	10,37	12,77	15,16	17,56

Teekanne Komplett 0.40l
Teapot
Théière
Tetera

Teekanne Unterteil 0.40l
Teapot
Théière
Tetera

Teekanne Deckel
Teapot
Théière
Tetera

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teekanne Komplett 0.40l	**0006 46 4340 13 000000**	0.40 (13.53)	134 (5.28)	119	477	25,79	33,53	41,26	49,00	56,74
Teekanne Unterteil 0.40l	**0006 46 4341 12 000000**	0.40 (13.53)	134 (5.28)	88	400	19,10	24,83	30,56	36,29	42,02
Teekanne Deckel	**0006 46 4342 12 000000**		74 (2.91)	38	77	6,69	8,70	10,70	12,71	14,72

Teekanne Komplett 0.80l
Teapot
Théière
Tetera

Teekanne Unterteil 0.80l
Teapot
Théière
Tetera

Teekanne Deckel
Teapot
Théière
Tetera

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Teekanne Komplett 0.80l	**0006 46 4380 13 000000**	0.80 (27.05)	156 (6.14)	137	677	38,53	50,09	61,65	73,21	84,77
Teekanne Unterteil 0.80l	**0006 46 4381 12 000000**	0.80 (27.05)	156 (6.14)	106	600	31,84	41,39	50,94	60,50	70,05
Teekanne Deckel	**0006 46 4342 12 000000**		74 (2.91)	38	77	6,69	8,70	10,70	12,71	14,72

Gießer ohne Henkel 0.03l
Creamer without handle
Crémier sans anse
Jarra sin asa

Gießer 0.15l
Creamer
Crémier
Jarra

	# Art.-Nr. (Art.No.)	Ltr. (fl.oz)	mm (inch)	mm	Gramm	Euro Standard	Light	Basic	Basic+	Exclusive
Gießer ohne Henkel 0.03l	**0006 46 4603 12 000000**	0.03 (1.01)	45 (1.77)	48	50	5,73	7,45	9,17	10,89	12,61
Gießer 0.15l	**0006 46 4715 12 000000**	0.15 (5.07)	67 (2.64)	83	150	11,14	14,48	17,82	21,17	24,51

RELATION TODAY

Teller flach rund Fahne,
Plate flat round with rim

16 cm
6 46 0016 1

114 mm
160 mm

20 cm
6 46 0020 1

144 mm
202 mm

23 cm
6 46 0023 1

172 mm
230 mm

25 cm
6 46 0025 1

185 mm
258 mm

27 cm
6 46 0027 1

197 mm
273 mm

28 cm
6 46 0028 1

206 mm
281 mm

31 cm
6 46 0031 1

217,5 mm
311 mm

Teller tief rund Fahne,
Plate deep round with rim

24 cm
6 46 0124 1

162 mm
240 mm

28 cm
6 46 0128 1

172 mm
282 mm

Untertasse rund,
Saucer round

12 cm
6 46 6909 1

45 mm
120 mm

16 cm
6 46 6918 1

56 mm
160 mm

Platte oval Fahne,
Platter oval with rim

26x19 cm
6 46 2026 1

201 x 132 mm
264 x 187 mm

29x21 cm
6 46 2029 1

230 x 151 mm
294 x 209 mm

33x24 cm
6 46 2033 1

261 x 173 mm
335 x 238 mm

BAUSCHER GERMANY